

CommuniKam KVB120

Art.-Nr. 5004 000 002

Item-No. 5004 000 002




Firmware Update

Firmware update


Video – Firmware Update für die CommuniKam KVB120

(Art.-Nr. 5004 000 002):

1. Verbinden Sie die **CommuniKam KVB120** per USB mit Ihrem Rechner




2. Starten Sie den **KVB120_video_updater**
3. Wählen Sie unter Devices die **KVB120 aus (HD Camera)** aus,
4. Entfernen Sie den Haken „**Verify Upgrade File**“,
5. Wählen Sie über „**Upgrade File...**“ die Firmware „**KVB120_Video_...**“ aus,
6. Starten Sie das „**Upgrade**“




Audio – Firmware Update für die CommuniKam KVB120

(Art.-Nr. 5004 000 002):

1. Verbinden Sie die **CommuniKam KVB120** per USB mit Ihrem Rechner




2. Starten Sie den **KVB120_audio_updater**
3. Drücken Sie auf „**Search**“ und wählen Sie unter Devices die **KVB120** aus (Sollte als einziges angezeigt werden),
4. Wählen Sie über „**Open File**“ die Firmware „**KVB120_Audio_...**“ aus,
5. Starten Sie das „**Upgrade**“




Video – Firmware update for the CommuniKam KVB120

(Item-No. 5004 000 002):

1. Connect the **CommuniKam KVB120** to your computer via USB




2. Start the **KVB120_video_updater**
3. Select the **CommuniKam KVB120** under **Devices (HD Camera)**
4. Uncheck “**Verify Upgrade File**”
5. Select the firmware “**KVB120_Video_...**” via “**Upgrade File...**”.
6. Start “**Upgrade**”



Audio – Firmware update for the CommuniKam KVB120

(Item-No. 5004 000 002):

1. Connect the **CommuniKam KVB120** to your computer via USB



2. Start the **KVB120_audio_updater**
3. Press “**Search**” and select **CommuniKam KVB120** under Devices (should be the only one displayed)
4. Select the firmware “**KVB120_Audio_...**” via “**Open File**”
5. Start “**Upgrade**”

