

## CommuniKam KVB120

Art.-Nr. 5004 000 002

Item-No. 5004 000 002




## Firmware Update

Firmware update


## Video – Firmware Update für die CommuniKam KVB120

(Art.-Nr. 5004 000 002):

1. Verbinden Sie die **CommuniKam KVB120** per USB mit Ihrem Rechner und stellen Sie die Stromversorgung her.




2. Starten Sie den **KVB120\_video\_updater**
3. Wählen Sie unter Devices die **KVB120 aus (HD Camera)** aus,
4. Entfernen Sie den Haken „**Verify Upgrade File**“,
5. Wählen Sie über „**Upgrade File...**“ die Firmware „**KVB120\_Video\_...**“ aus,
6. Starten Sie das „**Upgrade**“




## Audio – Firmware Update für die CommuniKam KVB120

(Art.-Nr. 5004 000 002):

1. Verbinden Sie die **CommuniKam KVB120** per USB mit Ihrem Rechner und stellen Sie die Stromversorgung her.




2. Starten Sie den **KVB120\_audio\_updater**
3. Drücken Sie auf „**Search**“ und wählen Sie unter Devices die **KVB120** aus (Sollte als einziges angezeigt werden),
4. Wählen Sie über „**Open File**“ die Firmware „**KVB120\_Audio\_...**“ aus,
5. Starten Sie das „**Upgrade**“




## Video – Firmware update for the CommuniKam KVB120

(Item-No. 5004 000 002):

1. Connect the **CommuniKam KVB120** to your computer via USB and power the unit.




2. Start the **KVB120\_video\_updater**
3. Select the **CommuniKam KVB120** under **Devices (HD Camera)**
4. Uncheck “Verify Upgrade File”
5. Select the firmware “KVB120\_Video\_...” via “Upgrade File...”.
6. Start “Upgrade”



## Audio – Firmware update for the CommuniKam KVB120

(Item-No. 5004 000 002):

1. Connect the **CommuniKam KVB120** to your computer via USB and power the unit.



2. Start the **KVB120\_audio\_updater**
3. Press “Search” and select **CommuniKam KVB120** under Devices (should be the only one displayed)
4. Select the firmware “KVB120\_Audio\_...” via “Open File”
5. Start “Upgrade”

