


Montage der Modulblende

mit Mediensteuerung Neets Control EcHo / EcHo Plus / SieRRa

Art.-Nr. 7464 000 590 / 7464 000 591 / 7464 000 592 / 7464 000 593 / 7464 000 594

im CablePort Standard²


Art.-Nr. 7492 xxx xxx (4-fach, 6-fach)



Installation

1. Zugehöriges Winkelblech **1** der Zugentlastung mit 2 Schrauben in angezeigter Position befestigen.
2. Alle für die Mediensteuerung benötigten Kabel durch die hintere Durchlassöffnung führen und an den steckbaren Anschlussklemmen der Neets Steuerung verkabeln (siehe Neets-Anleitung).
3. Es wird der Platz von 4 Leerblenden benötigt:
Neets-Steuerung **2** inklusive beiliegender, spezieller Blindblende in Profil einrasten.
4. Alle installierten Neets-Kabel mit Kabelbinder am Winkelblech zugentlasten.
5. Programmierung nach mitgelieferter Neets-Bedienungsanleitung und heruntergeladener Neets-Software durchführen.

**Montage der Modulblende
mit Mediensteuerung Neets Control Echo/EcHo Plus/SieRRa
Art.-Nr. 7464 000 590 / 7464 000 591 / 7464 000 593
im Modulträger für Konnect flex 45
Art.-Nr. 7449 000 xxx (4-fach, 6-fach)**



Installation

1. Seitenwand an der Anschlussblenden-Seite des Modulträgers abnehmen .
2. Zugehörige Zugentlastung **3** mit einer Schraube in angezeigter Position befestigen.
3. Alle für die Mediensteuerung benötigten, steckbaren Anschlussklemmen der Neets-Steuerung verkabeln (siehe Neets-Anleitung).
4. Es wird der Platz von 4 Leerblenden benötigt:
Neets-Steuerung **4** inklusive beiliegender, spezieller Blindblende in Profil einrasten.
5. Alle installierten Neets-Kabel mit Kabelbinder am Winkelblech zugentlasten.
6. Programmierung nach mitgelieferter Neets-Bedienungsanleitung und heruntergeladener Neets-Software durchführen.
7. Seitenwand wieder montieren.